

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

SH-Z1



SHIDOKU

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции **SHIDOKU**! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данной инструкцией и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в инструкции информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска инструкции.

Настоящая инструкция содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.....	4
5. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ.....	5
6. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	6

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для подзарядки аккумуляторных батарей от сети 220 В. Отличительной особенностью изделия является высокая стабильность выходного напряжения.

Зарядное устройство предназначено для работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте изделие согласно его назначению.
- Не используйте изделие вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.
- Перед использованием убедитесь, что подключаемое устройство потребляет ток не более суммарного максимального выходного тока зарядного устройства. В противном случае зарядное устройство не будет работать или будет сильно перегреваться и выйдет из строя.
- Не допускайте попадания капель и брызг на изделие. Не допускайте чрезмерного перегрева изделия и перегрузки по току.
- Отключайте изделие из розетки по окончании заряда.
- Если изделие выделяет непривычный запах, дым или избыточное тепло, отключите его и обратитесь в техническую поддержку, т.к. продолжение эксплуатации может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не разбирать.
- Запрещается эксплуатация при деформациях и повреждениях корпуса.
- Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.
- Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.
- Плохое освещение и захламление рабочего места могут привести к несчастным случаям.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 1

Модель	SH-Z1
Напряжение поддерживаемых АКБ , В	18-21
Сила тока, А	2
Тип аккумулятора	Li-ion
Входное напряжение, В	220
Тип зарядного устройства	Станция
Частота, Гц	50

4.ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



- 1. Индикатор заряда АКБ
- 2. Вентиляционные отверстия
- 3. Шнур питания

5. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

- Подключите зарядное устройство в розетку.
- Подключите устройство, которое нуждается в подзарядке к порту при помощи кабеля. Индикатор заряда АКБ будет гореть красным цветом.
- По окончании заряда отключите зарядное устройство от заряжаемого изделия и вытащите устройство из розетки. Индикатор заряда должен гореть зеленым цветом.



АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН



АККУМУЛЯТОР ЗАРЯЖЕН

ХРАНЕНИЕ И ТРАСПОРТИРОВКА

- РЕГУЛЯРНО ПРОТИРАЙТЕ КОРПУС ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ.
- ХРАНИТЕ ИЗДЕЛИЕ В ЧИСТОМ, СУХОМ И ЗАКРЫТОМ МЕСТЕ.
- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА КАЖДОМ ВИДЕ ТРАНСПОРТА.
- ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЩИЩЕНО ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ	БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
МОДЕЛЬ	SH-Z1
ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
НОМЕР ЗАКАЗА	
ДАТА ПРОДАЖИ	

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН, ПРЕТЕНЗИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТАЦИИ НЕ ИМЕЮ.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Данные для обращения
Тел : +7 995 128 84 81
Telegram, MAX, WhatsApp

Гарантийный талон является
действительным без штампа или
печати торговой организации!

SHiDOOKU



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ И
ВЫБОР НАШЕГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО
КАЧЕСТВУ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА, ПОЖАЛУЙСТА,
СВЯЖИТЕСЬ С НАШЕЙ СЛУЖБОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО НОМЕРУ + 7(995)128-84-81
TELEGRAM ИЛИ MAX.